

- 1. Insérer le devant de la trappe d'accès à l'intérieur du devant de la gouttière.
- 2. Insérer l'arrière de la trappe d'accès sur l'arrière de la gouttière.
- **3.** S'assurer que chaque trappe d'accès chevauche parfaitement le T-Rex (la trappe d'accès doit être positionnée sur le T-Rex).
- **4.** À l'aide de pinces pour embout, pincer l'arrière de la trappe d'accès et de la gouttière aux extrémités de la trappe d'accès.
- **5.** Positionner la trappe d'accès à l'intérieur de l'embout afin d'empêcher les débordements.
- **6**. Insérer l'arrière de la gouttière sous le larmier (flashing).
- 7. Visser l'arrière de la trappe d'accès dans la planche de rive (fascia) à chaque extrémité. A-
- 8. Fixer le panneau coulissant au-dessus de l'ouverture à l'aide d'une vis ½" de chaque côté. Les vis devraient être positionnées près du dos de la gouttière.

